

鍵の開閉方法

※ 納品時は扉の鍵は開いておりますので、鍵を差し込んで頂くご必要は御座いません。

PHOTO① 納品時の初期状態



PHOTO② 鍵穴を下にスライドさせる




※ 鍵が閉まっている状態では下にスライドできません。

鍵の開閉方法

※ 納品時は扉の鍵は開いておりますので、鍵を差し込んで頂くご必要は御座いません。

PHOTO③ 上の取っ手を上げる



PHOTO④ 取っ手を回す



鍵の開閉方法

※ 納品時は扉の鍵は開いておりますので、鍵を差し込んで頂くご必要は御座いません。

PHOTO⑤ 扉が開きます



PHOTO⑥ USBの交換が可能



鍵の開閉方法（開閉確認）

※ 下記の状態は鍵が開いているか閉まっているか確認がとれます。

※ 鍵を鍵穴に差し込んで頂きますと3分の1程度差し込めます（鍵の全体を差し込むことはできません）

※ 鍵が3分の1差し込まれている状態で反時計回りに鍵を180°回しますと閉まります。逆に時計回りに180°回しますと鍵は開きます。

PHOTO⑦ 鍵が開いている状態



PHOTO⑧ 鍵が閉まっている状態

